





Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme

Ⓓ Bedienungsanleitung

**Wolf-Regelung für KG-Kompakt
Seite 2 - 34**

ⒼⒷ Operating instructions

**Wolf-control system for KG-Kompakt
Page 35 - 68**

Inhalt	Inhalt	Seite												
	allgemeine Sicherheitshinweise	2												
	Sicherheitshinweise	3												
	Regelungsfunktionen	4												
	Buch-Menü Sprachauswahl	5												
	Hauptmenü Tastatur	6												
	Bedienteil GC Bedienungsgrundlagen	7												
	Zeitmenü Einstellung von Datum, Uhrzeit, Sommer-/Winterzeit	8												
	Einstellung der Schaltzeiten	9												
	Einstellung Urlaubsschaltzeiten und Temperaturen	10												
	Temperatur-Menü Einstellungen	11-12												
	Drehzahl-Menü Einstellungen	13												
	Buch-Menü Übersicht	14												
	Serviceebene	15-16												
	Regelparameter	17												
	Regelparameter - Übersicht, Einstellwerte	18												
	Störmeldungen	19												
	Sonstiges Störmeldungen und Störbeseitigung	20												
	Bedienteil Frequenzumformer	21-22												
	Schaltplan	23-32												
	Schaltplanlegende	34												
Hinweiszeichen	<p>In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.</p> <div>  <p>"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.</p> </div> <div>  <p>Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen! Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten. Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge. An Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.</p> </div> <div> <p>Achtung "Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.</p> <p>Zusätzlich zur Montageanleitung sind Bedienungs-, Betriebsanleitungen und Aufkleber beigelegt bzw. angebracht. Diese müssen in gleicher Weise beachtet werden.</p> <p>Die Montage, Installation und Inbetriebnahme der DigiPro Regelung darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden. Die im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und die anerkannten fachtechnischen Regeln sind zu beachten.</p> </div>													
Anforderungen an Inbetriebnehmer und Installateur														
Vorschriften, Richtlinien	<table> <tr> <td>VDE 0100</td> <td>Bestimmung für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V</td> </tr> <tr> <td>VDE 0105</td> <td>Betrieb von elektrischen Anlagen</td> </tr> <tr> <td>EN 50165</td> <td>Elektrische Ausrüstung von nicht elektrischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke</td> </tr> <tr> <td>EN 60335-1</td> <td>Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke</td> </tr> <tr> <td>EMV-Vorschrift</td> <td>2004/108/EG</td> </tr> <tr> <td>Niederspannungsrichtlinie</td> <td>93/68 EWG</td> </tr> </table>		VDE 0100	Bestimmung für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V	VDE 0105	Betrieb von elektrischen Anlagen	EN 50165	Elektrische Ausrüstung von nicht elektrischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke	EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke	EMV-Vorschrift	2004/108/EG	Niederspannungsrichtlinie	93/68 EWG
VDE 0100	Bestimmung für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V													
VDE 0105	Betrieb von elektrischen Anlagen													
EN 50165	Elektrische Ausrüstung von nicht elektrischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke													
EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke													
EMV-Vorschrift	2004/108/EG													
Niederspannungsrichtlinie	93/68 EWG													
Wartung und Instandhaltung, Serviceadresse	<p>Diagnose, Störungsbeseitigung und Wiederinbetriebnahme dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Bei unberechtigten Eingriffen kann die Fa. Wolf keine Gewährleistung mehr übernehmen. Entstehende Schäden am System und Folgeschäden gehen zu Lasten des Verursachers. Schadhafte Teile dürfen nur durch original Wolf-Ersatzteile ersetzt werden.</p>													

Sicherheitshinweise

Die Regelung entspricht dem Stand der Technik und bietet die Sicherheit, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Der einwandfreie und sichere Betrieb der DigiPro setzt sachgemäßen Transport und sachgerechte Lagerung, Montage, Installation und Inbetriebnahme, sowie sorgfältige Bedienung voraus.

Die folgenden Sicherheitshinweise beziehen sich nicht nur unmittelbar auf den Regler DigiPro, sondern auch auf das Umfeld (z.B. Schaltschrank) und auf die gebäudetechnische Anlage.



Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und halten Sie die entsprechenden allgemeinen Sicherheitsbestimmungen ein, damit keine Personen- und Sachschäden eintreten können.

Das Entfernen, Überbrücken oder Außerkraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsfunktionen und Überwachungseinrichtungen ist verboten.

Geräte und Systemkomponenten dürfen nur im technisch einwandfreien Zustand betrieben werden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.

Halten Sie erforderliche Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannungen ein bzw. unterlassen Sie Handlungen, die vorhandene Schutzmaßnahmen in ihrer Wirkung beeinträchtigen könnten.

Sicherheitshinweise

Entfernen Sie z.B. keinesfalls Abdeckungen, Gehäuse oder andere Schutzeinrichtungen. Betreiben Sie die Anlage oder Anlagenkomponenten nicht, wenn serienmäßige Schutzeinrichtungen unwirksam oder in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt sind.

Unterlassen Sie Handlungen, die die vorgeschriebene Trennung der Schutzkleinspannung (AC/DC 24 V) beeinträchtigen könnten.

Schalten Sie vor Öffnen der Module / des Bedienteils die Spannungsversorgung ab. Arbeiten Sie nicht unter Spannung.

Schalten Sie auch bei Sicherungswechsel die Anlage spannungsfrei und benutzen Sie nur die vorgesehenen Austauschtypen.

Vermeiden Sie elektromagnetische und andere Störeinflüsse auf Signal- und Anschlußleitungen, die geeignet sind, sicherheitsgefährdende Fehlfunktionen auszulösen.

Montieren und installieren Sie System- und andere Anlagenkomponenten nur nach den entsprechenden Montage- und Einsatzvorschriften.

Schützen Sie elektronische Bauelemente, offene Leiterplatten, freie Steckeranschlüsse und andere mit der inneren Schaltung verbundene Geräteteile vor statischer Aufladung.

Beachten Sie die in diesem Zusammenhang notwendigen Schutzmaßnahmen wie Erdung, Potentialausgleich, leitfähige Unterlagen (Vermeidung hochisolierender Werkstoffe) usw.

Regelungsfunktionen:**Wärmerückgewinnung (WRG)**

Bei Heizanforderung wird zuerst das WRG angefordert. Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene WRG- Systeme mit unterschiedlichen Funktionsweisen:

- PWT/KGXD = Plattenwärmetauscher → Bypassklappe schliessen
- RWT = Rotationswärmetauscher → Rotation zulassen

Erst wenn das WRG nicht genügend Wärme aus der Abluft gewinnen kann, wird das Heizregister (Zubehör) mit PWW beaufschlagt.

Mindestanforderung:

- Aussentemperaturfühler
- Raum- oder Ablufttemperaturfühler
- Zuluftfühler (Minimalbegrenzung)
- Vereisungsfühler nur erforderlich bei PWT/KGXD

Abluft-Zuluft Kaskade

Die Abluft-Zuluft Kaskadenregelung wird angewendet, wenn die Klimaanlage **hauptsächlich für die "Heizung und Belüftung" verwendet wird, aber mit einem Raumfühler kein repräsentativer Meßwert ermittelt werden kann.** (keine Nachtlüftung / Stützbetrieb möglich)

Raum-Zuluftkaskade

Die Raum-Zuluftkaskadenregelung wird angewendet, wenn die Klimaanlage hauptsächlich für die Heizung und Belüftung verwendet wird. (Nachtlüftung, Stützbetrieb usw. möglich)

Wie wird die Temperatur geregelt? Über Wärmerückgewinnung RWT/KGX
Die Temperatur wird mittels der Änderung der Rotorgeschwindigkeit (RWT) bzw. Bypaßverstellung (KGX) geregelt. Die Drehzahl des Ventilators bleibt dabei konstant, dadurch wird ein **Mindestluftaustausch** gewährleistet!
Komfortable Variante!

Variable Ventilatordrehzahl

Die Drehzahl kann am Bedienteil GC der Wolf-Regelung individuell vom Kunden eingestellt werden. Die Regelungsfunktionen der Wolf-Regelung die eine Drehzahländerung nach sich ziehen, können genutzt werden. (Schnelllüften, Außentemperaturabhängige Drehzahlregelung, Drehzahlreduzierung bei Zuluftminimalbegrenzung, gesonderte Drehzahlen in den Stützbetrieben, sowie die Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtdrehzahlen).

Optimale Anpassung an Druckverlust des Kanalsystems.

Es können über das FU-Bedienteil unterschiedliche Drehzahlen für Zu/Abluft vorgewählt werden.


Druck- / Volumenstromregelung

Über einen Druckaufnehmer wird je nach Lastverhältnis (Raumbelegung) die Ventilatordrehzahl durch den Frequenzumformer nachgeregelt.

Es können über das FU-Bedienteil unterschiedliche Druckverhältnisse für Zu- und Abluft vorgewählt werden.


Filterüberwachung

Die Filterüberprüfung auf Verschmutzung wird 1x wöchentlich aktiviert. Der Wochentag und die Uhrzeit können am Parameter 109/110 verändert werden. Desweiteren wird nach 500 Ventilatorbetriebsstunden automatisch eine Meldung "Verschmutzung Filter prüfen" angezeigt. (Parameter 107)



Bei der Wolf-Regelung können bis zu 4 Sprachen ausgewählt werden:

Rücksprung aus dem Untermenü durch betätigen der Taste .



Übersicht Sprachpakete:

Sprachpaket 1:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Niederländisch


Sprachpaket 2:

- Dänisch
- Finnisch
- Schwedisch
- Norwegisch

Sprachpaket 3:

- Spanisch
- Portugiesisch
- Isländisch
- Ungarisch

Hauptmenü




Tastatur

-  **Aufruf der Standby Funktion**
Abschalten der ganzen Anlage, alle Klimageräte werden ausgeschaltet (Frostschutzfunktion bleibt aktiv)
-  **Aufruf aller Uhrzeit Funktionen**
Datum und Uhrzeit stellen, Sommer-Winterzeitumstellung, Zeitprogramme, Urlaubszeitprogramme
-  **Aufruf aller Handbetrieb Funktionen**
Gewährleistung eines Grundbetriebes bei Konfigurationsschwierigkeiten, Regelbetrieb ein-ausschalten, Handbetrieb einschalten
-  **Aufruf aller Temperatur Funktionen**
Fühlerwerte, Temperatursollwerte, Sonderbetriebsarten
-  **Aufruf aller Außenluft Funktionen**
Außenluftanteil
-  **Aufruf aller Ventilator Funktionen**
Schnelllüften, Schnellheizen, Drehzahl einstellen
-  **Aufruf aller Buch Funktionen**
Sprache, Service, Inbetriebnahme, Regelparameter, Schnittstellenkonfiguration, Störmeldungen-Statistik, Kundendienstinfo, Bedienfeldsperre, Zoneninformationen
-  Im Hauptmenü: Wechsel in nächsthöhere Zone / Einstellwert erhöhen
-  Im Hauptmenü: Wechsel in nächstniedrigere Zone / Einstellwert erniedrigen
-  Untermenü aktivieren / Einstellwert übernehmen

Werden die Tasten mehr als 5 Minuten nicht betätigt, erscheint wieder das Hauptmenü.

Wechseln einer Zone



Betriebszustand der
gewählten Zone

Zone

Aufruf und Blättern innerhalb eines Menüs

Mit den Menütasten werden die entsprechenden Menüs aufgerufen und durch mehrmaliges Drücken der gleichen Menütaste kann innerhalb des Menüs weitergeblättert werden.



Im Menü ein Untermenü aufrufen

Innerhalb eines Menüs wird mit der Taste ein Sprung in eine tiefere Ebene bewirkt.

Parameter (Wert) verändern

In den Masken, in denen veränderliche Parameter oder Werte eingegeben werden können, wird beim ersten Aufruf der Maske das erste Eingabefeld dunkel hinterlegt. Nun kann der Wert mit den Tasten oder verändert werden.

Bestätigt wird der Wert mit der Taste .

Bei mehreren Eingabemöglichkeiten wird das nächste Eingabefeld dunkel hinterlegt. Diesen Wert entweder mit der Taste bestätigen oder mit den Tasten oder verändern und anschließend mit Taste bestätigen.

Ist das letzte Eingabefeld mit Taste bestätigt worden, wird das Eingabefeld normal angezeigt.

Mit einem weiteren Tastendruck wird das erste **Eingabefeld wieder dunkel markiert angezeigt**.

Verlassen eines Menüs

Aus jedem Menü kann durch ein- oder mehrmaliges Drücken einer der Menütasten, die **nicht** zu dem gerade geöffneten Menü gehört, in das Hauptmenü zurückgesprungen werden.



Werden die Tasten mehr als 5 Minuten nicht betätigt, wird wieder das Hauptmenü aufgerufen.




Störmeldungen quittieren

- Alle Fehler müssen manuell mit der Taste quittiert werden.
- Ein Fehler lässt sich quittieren, die Störmeldung kommt aber nach 10 Minuten wieder, wenn die Ursache für die Störmeldung nicht behoben ist.
- Um den Fehler besser lokalisieren zu können, wird die Geräteadresse und Zone gemeldet.
- Bei "Motorstörung Ventilator 1" oder "Motorstörung Ventilator 2" ist der jeweilige Frequenzumformer auf Störung gegangen. Ist die Fehlerursache behoben, muss der Frequenzumformer durch den Freigabekontakt in der Serviceebene manuell quittiert werden (siehe Buchmenü / Serviceebene oder über LCP2 [Zubehör]).

Der Freigabekontakt 23 muss im Servicemenü mit der Taste auf "ein" gestellt und mit bestätigt werden. Die Steuerung des Frequenzumformers wird entstört. Anschließend kann mit einer Menütaste, die nicht zu dem gerade geöffneten Menü gehört, in die Grundmaske zurückgesprungen werden.



Datum / Uhrzeit



Ist in der Regelung eine Funkuhr einverdrahtet worden, erfolgt die Einstellung von Datum und Uhrzeit automatisch.

Ist in der Anlage keine Funkuhr installiert, müssen nach der **Inbetriebnahme** oder **nach einem Spannungsausfall** von mehr als 48 Stunden Datum und Uhrzeit am Bedienteil eingestellt werden.

Mit der Taste in das Zeitmenü wechseln.



Mit der Taste in das Untermenü „Datum / Uhrzeit stellen“ wechseln.

Mit den Tasten oder die Werte für Wochentag, Tag, Monat, Jahr, Stunden und Minuten einstellen und jeweils mit der Taste bestätigen. Die eingestellten Werte werden übernommen, sobald in der Anzeige „stellen“ dunkel dargestellt ist und mit der Taste die Einstellungen bestätigt werden.

Sommerzeit / Winterzeit



Keine Funkuhr > sichtbar




Taste so oft betätigen, bis das Menü „Sommer/Winterzeitumschaltung“ angezeigt wird.

Mit der Taste in das Untermenü „Sommer/Winterzeitumschaltung“ wechseln.

Mit den Tasten oder zeigt das Display abwechselnd „Winterzeit -1h“ oder Sommerzeit +1h“ dunkel an.

Die Auswahl mit der Taste bestätigen.



Zone

Die Einstellung der Schaltzeiten muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden. Vor der Einstellung der Schaltzeiten muß mit den Tasten oder in die Zone gewechselt werden, für die die Schaltzeiten eingestellt werden soll. Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt (im Hauptmenü rechts unten). Es ist für jede Zone eine Werkeinstellung vorhanden, die individuell angepaßt werden kann.

18:15 Fr 22.08.01

Zeitprogramm stellen

Zone 1



Zeitprogramm Zone 1

Wochentag wählen

M-D-M-D-F-S-S



Schaltzeit	Ein	Aus	Betrieb
1 06:00	0	22:00	☼
2 00:00	0	00:00	☾
3 00:00	0	00:00	☾
4 00:00	0	00:00	☼



5 00:00	0	00:00
6 00:00	0	00:00
7 00:00	0	00:00
8 00:00	0	00:00



Zeitprogramm Zone 1

Wochentag wählen

M-D-M-D-F-S-S



Zeitprogramm Zone 1

Kopierfunktion Tag

Mo nach Mo-Fr



Zeitprogramm

Kopierfunktion Zone

Zone 1 nach Zone 2

kopieren



Nach der Wahl der Zone die Taste so oft betätigen, bis das Menü „Zeitprogramm stellen“ angezeigt wird.

Mit der Taste in die Ebene „Wochentag wählen“ wechseln.

Mit den Tasten oder den gewünschten Wochentag auswählen (dunkel angezeigt) und mit der Taste bestätigen.

Hinweis: Die Regelung ist werkseitig mit einer Standardeinstellung für das Zeitprogramm vorprogrammiert.

Schaltzeit ist ausgeschaltet, wenn Einschaltzeit = Ausschaltzeit oder keine Schaltzeiten programmiert sind. Bei Schaltzeiten-Überschneidungen wird die zuerst definierte Zeit genommen.

Der Wochentag beginnt um 0:00 Uhr, und endet um 23:59 Uhr.

Der erste Wert bei „|“ ist die Einschaltzeit, der zweite Wert bei „0“ ist die Ausschaltzeit. Am Ende jeder Zeile wird die Betriebsart Tagbetrieb ☼ oder Nachtbetrieb ☾ (oder kein Betrieb (kein Symbol)) ausgewählt.

Mit den Tasten oder die dunkel angezeigten Werte einstellen und mit der Taste bestätigen.

Zum Wechsel in das Schaltzeitmenü für die Schaltzeiten 5-8 Taste drücken. Die Eingabe der Schaltzeiten erfolgt entsprechend den Schaltzeiten 1 - 4.

Sind alle gewünschten Schaltzeiten eingegeben, mit der Taste in das Menü „Wochentag wählen“ zurückspringen.






Mit den Tasten oder den nächsten Wochentag wählen und mit der Einstellung der Schaltzeiten verfahren wie oben oder durch Drücken der Taste die nachfolgende Kopierfunktion benutzen.

Durch Betätigen der Taste gelangt man in das Menü „Kopierfunktion Tag“. Durch verändern der Wochentage mit den und Tasten kann der Anfang und das Ende des Kopierbereiches festgelegt werden. Übernahme des Wochentages mit der Taste.


Um die Eingabe der Schaltzeiten für die weiteren Zonen zu erleichtern, können alle Schaltzeiten der Zone 1 in jede weitere Zone kopiert werden. Die Schaltzeiten müssen dann ggf. nur noch geringfügig angepaßt werden.

Durch Betätigen der Taste gelangt man in das Menü „Kopierfunktion Zone“. Mit den Tasten oder die Zone einstellen in die man die Schaltzeiten kopieren will und Eingabe mit Taste bestätigen.


Rücksprung ins Hauptmenü durch 2 x betätigen der Taste .






2 x






Mit dem Menü Urlaubszeitprogramm kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums, z.B. Urlaubszeit, eine feste Raumtemperatur eingestellt werden. Es können bis zu 10 Temperatursollwerte mit dem zugehörigen Startdatum und der Startzeit sowie dem Stopdatum und der Stopzeit eingestellt werden. Die Einstellungen gelten für alle Zonen gleichzeitig! Urlaubszeiten sind den anderen Schaltzeiten (Tag und Nacht) übergeordnet und heben diese auf!





Die Taste  so oft betätigen, bis in der Anzeige „Urlaubszeitprogramm stellen“ erscheint.

Mit der Taste  in das Menü Urlaubszeitprogramm einsteigen.


„Schaltzeit 1“: Einstellung der Raumsolltemperatur
Hier mit den Tasten  oder  die gewünschte Raumtemperatur einstellen (dunkel angezeigt) und mit der Taste  bestätigen.

„Schaltzeit 1“: Einstellung der Ein-Aus-Zeiten
Mit den Tasten  oder  die gewünschten Werte für Startdatum, Startzeit, Stopdatum und Stopzeit einstellen und jeweils mit der Taste  bestätigen.

Einstellung analog wie Schaltzeit 1.

Das Programm Urlaubszeiten kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Dazu mit der Taste  alle Schaltzeiten durchtippen bis in der Anzeige „Urlaubszeiten“ und dunkel „ein“ bzw. „aus“ erscheint.
Mit den Tasten  oder  auf die gewünschte Einstellung wechseln und mit der Taste  bestätigen.

Rücksprung ins Hauptmenü durch 2 x betätigen der Taste .



In diesem Menü sind sämtliche Temperaturdaten sowie wählbare Betriebsarten hinterlegt, die direkt auf die Temperaturregelung wirken.

Die Einstellung der Temperaturdaten muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden. Vor der Einstellung der Temperaturdaten muß im Hauptmenü mit den Tasten **+** oder **-** in die Zone gewechselt werden, für die die Temperaturdaten eingestellt werden sollen.


Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt.

Mit der Taste **⏮** in das Temperatur-Menü wechseln.



Hier wird die aktuelle Isttemperatur der Zone angezeigt. Im dunkel angezeigten Feld darunter müssen die Solltemperaturen für Tagbetrieb ☀ und Nachtbetrieb ☾ mit den Tasten **+** oder **-** eingestellt und mit der Taste **⏮** bestätigt werden.

Ein evtl. angeschlossener Temperatur-Sollwertgeber wirkt nur auf den Tagbetrieb, die Solltemperatur kann nicht am Bedienteil verstellt werden.




Mindest-Temperatur (Einblastemperatur) für Zuluft bei Heizen einstellen.

Die Einstellung erfolgt in Kelvin und bezieht sich auf den momentan aktuellen Sollwert. Die tatsächliche minimale Einblastemperatur in °C wird in der Maske angezeigt.



Mindest-Temperatur (Einblastemperatur) für Zuluft bei Kühlen einstellen.


Die Einstellung erfolgt in Kelvin und bezieht sich auf den momentan aktuellen Sollwert. Die tatsächliche minimale Einblastemperatur in °C wird in der Maske angezeigt.



Im Weiteren folgen in der Anzeige die aktuellen Isttemperaturen für alle angeschlossenen Fühler in dieser Regelzone:

- Raumlufttemperatur, Zulufttemperatur, Ablufttemperatur, Aussenlufttemperatur, Vereisungsfühler WRG, Kesseltemperatur.






Hier kann ausgewählt werden, welche Temperatur im Hauptmenü für die Zone generell angezeigt wird. Zusätzlich zur Temperatur wird als Merkmal ein Kürzel im Hauptmenü eingeblendet. (Werkseinstellung = Automatik)

RF = Temperatur vom Raumfühler
ZF = Temperatur vom Zuluftfühler
AF = Temperatur vom Abluftfühler
AT = Temperatur vom Außentemperaturfühler
SW = Temperaturwahl am Sollwertsteller


Automatik lädt immer abhängig von den vorhandenen Fühlern RF, ZF oder AF dessen Wert in das Hauptmenü Reihenfolge RF → ZF → AF.



Es wird die Funktion „Nachtlüftung“ ein- bzw. ausgeschaltet.

Diese Funktion hat die Aufgabe, den Raum im Sommer, während den belegungsfreien Zeiten, mit kühler Außenluft (Außenluftanteil 100%) zu versorgen.

Evtl. angeschlossene Wärmerückgewinnungssysteme werden abgeschaltet und der Ventilator auf die vorgegebene Drehzahl geregelt. **Die Nachtlüftung ist nur möglich, wenn kein Zeitprogramm aktiv ist!** (Parameter 26, 27, 28, 29, 31) (Werkseinstellung = aus)



Hier wird die Funktion „Stützbetrieb Heizen“ ein- bzw. ausgeschaltet und die Solltemperatur eingestellt.

Auch wenn kein Zeitprogramm aktiv ist, wird mit dieser Funktion eine Minimaltemperatur in der Zone gehalten.

Sinkt die Temperatur unter die Heizstützgrenze (18°C), wird der Stützbetrieb Heizen aktiv. Es wird solange im Umluftbetrieb geheizt, bis die Raumtemperatur 1K über der Heizstützgrenze liegt. Danach wird die Anlage wieder ausgeschaltet. (Werkseinstellung = ein) Drehzahl Stützbetrieb Heizen = Parameter 47 Voreinstellung = aus




In der nächsten Ebene wird die Funktion „Stützbetrieb Kühlen“ ein- bzw. ausgeschaltet und die gewünschte Solltemperatur eingestellt.

Auch wenn kein Zeitprogramm aktiv ist, wird mit dieser Funktion eine Maximaltemperatur in der Zone gehalten.

Steigt die Temperatur über die Kühlstützgrenze (30°C), wird der Stützbetrieb Kühlen aktiv. Es wird solange im Umluftbetrieb gekühlt, bis die Raumtemperatur 1K unter der Kühlstützgrenze liegt. Danach wird die Anlage wieder ausgeschaltet. (Werkseinstellung = aus) Drehzahl Stützbetrieb Kühlen = Parameter 51

Mit der Taste die Anzeige zurückstellen ins Hauptmenü.

Menüs die zusätzlich am Display angezeigt werden haben keine Bedeutung für die Gerätevariante.




In diesem Menü sind sämtliche Ventilator- und wählbare Sonderbetriebsarten hinterlegt, die direkt auf die Ventilatoren wirken.

Die Einstellung der Ventilator- und Sonderbetriebsarten muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden.


Vor der Einstellung der Ventilator- und Sonderbetriebsarten muß im Hauptmenü mit den Tasten oder in die Zone gewechselt werden, für die die Ventilator- und Sonderbetriebsarten eingestellt werden sollen. Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt.

Mit der Taste in das Ventilator-Menü wechseln.



Mit den Tasten oder die gewünschten Drehzahlen in den dunkel angezeigten Feldern für Tagbetrieb, Nachtbetrieb und Urlaubszeiten eingeben und jeweils mit der Taste bestätigen.

Bei stufenlosen Ventilatoren wird die Drehzahl in Prozent zur Maximaldrehzahl eingestellt.



Aktuelle Drehzahl der Ventilatoren in dieser Zone anzeigen!

Ggf. kann die max. Drehzahl vom Wolf Kundendienst fixiert werden.




Durch nochmaliges Betätigen der Taste wechselt die Anzeige in die Funktion „Sonderbetriebsart“. Mit den Tasten oder kann gewählt werden zwischen:


inaktiv: Keine der Sonderbetriebsarten ist aktiv



Schnellheizen: Für eine begrenzte Zeit wird auf einen separaten Raumsollwert geheizt. (Standard = 60min.). Aktivierung, wenn die Anlage im OFF, oder -Betrieb ist. (Parameter 40, 41, 43).



Schnelllüften: Für eine begrenzte Zeit wird die maximale Frischluftmenge in die Zone gefördert. D.h. maximale Drehzahl am Lüfter. Kann nur aktiviert werden, wenn die Anlage im Tag- , Nacht- Betrieb ist. (Parameter 56, 57)




Die Drehzahl wird abhängig von der Außentemperatur reduziert. Außentemperatur und Drehzahlreduzierung kann mit den Parametern 62 bis 64 eingestellt werden. (Werkseinstellung: Außentemperatur -5°C, Drehzahl 30%)

Bei Druck/Volumenstromregelung ist das Ventilator- und Sonderbetriebsarten-Menü funktionslos (auch wenn bestimmte Masken erscheinen).



Mit der Taste die Anzeige zurückstellen ins Hauptmenü.



Buch - Menü

**Inbetriebnahme
(IBN-Menü)**

Zonen-
abhängig



Service-Ebene



Regelparameter

Zonen-
abhängig



**Zonen-
informationen**



Störmeldungen



Bedienfeldsperre



*

**Schnittstelle
ISDN**




Sprachauswahl



Kundendienst



* nur sichtbar, wenn ISDN-Interface eingesteckt ist.



Mit diesem Menü kann von jedem Klimagerät die Regelungshardware und dessen angeschlossene Komponenten betrachtet werden.

Die Anzeige ist zonenabhängig, d.h. es muß zuerst die gewünschte Zone angewählt werden. Zum einen wird der Status der Störeingänge gezeigt, Temperaturwert der Fühler, Status der digitalen Ausgänge und der analogen Ausgänge.

Zum anderen können hier bewußt die Ausgänge geschaltet werden (=Kontrollbetrieb) um evtl. Stellglieder auf Funktionalität zu überprüfen. Die Änderung eines Ausganges bleibt solange aktiv, bis daß Servicemenü verlassen wird, d.h. jetzt ist das Regelungsprogramm wieder aktiv.

Beim Aufruf dieses Menüs wird das Passwort „1 2 3 4“ abgefragt.

Mit **+** oder **-** jeweilige Stelle verändern und mit **↩** bestätigen.

Der Status der Ein- und Ausgänge erfolgt dabei im Klemmencode mit Kurztext (siehe Schaltpläne).

Störeingänge	Sx	0V = Kontakt unterbrochen (Störung steht an), 24V = Kontakt geschlossen (keine Störung) (S7, S10=5V)
Fühlereingänge	Fx	open = Fühler unterbrochen, short = Fühler kurzgeschlossen, oder Fühlerwert.
Digitale Ausgänge (Relais)	Rx	aus - ein vorwählen
Analoge Ausgänge	Yx	0-100 % vorwählen

18:15 RF 18.4°C
Do 22.08.01 ☀ Zone 1

Die Anzeige ist abhängig von den angeschlossenen Geräten, den eingesetzten Modulen, sowie von den angeschlossenen Fühlern und Komponenten.

Passwort eingeben: Mit (+ - und - - Taste) kann die Dezimalstelle verändert werden. Mit (← - Taste) springt man eine Stelle nach rechts, mit der (→ - Taste) eine Stelle nach links.

14:03 Do 22.08.01
Serviceebene Zone 1

Bitte Passwort eingeben!
1 2 3 4

Bedienteil Zone 1

Status
U1=Anlagenzust. ein
S1=Anlagenstart 5V

Fühler
F1=Witterung 2.3°C
F2=Raumfühler 25.1°C

AKF - externer FU
heizen u. kühlen
Klimagerät
Version 2.2

Eingänge
S1=24V Filterüberw. 1
S2=24V FS-Klappe 1
S3=24V LS-überwg. 1

F0 = Open reserv!
F1 = 20,4 °C ZF-Ni1000
F2 = Open AL-Fühler
F3 = 17,0 °C RF-Fühler

R1 = ein AL-Stellklappe
R3 = ein HK-Pumpe
R4 = aus KK-Pumpe
13 = aus K-Maschine

•23 = ein FU-Freigabe
•33
•43
•53


Y1 = 85% Ventil-Heiz.
Y2 = 0% Ventil-Kühl
Y3 = 34% Drehzahl FU
Y4 = 100% RWT-Sollwert

Allgemein
Schwarz hinterlegte Felder können mit +/- Tasten verändert werden und mit der Taste (→) übernommen werden.



Führungsmodul Zone 1
Gerätenummer: 01

weitere Menüs

Bei "Motorstörung Ventilator 1" oder "Motorstörung Ventilator 2" ist der jeweilige Frequenzumformer auf Störung gegangen. Ist die Fehlerursache behoben, muss der Frequenzumformer durch den Freigabekontakt in der Serviceebene manuell quittiert werden (über LCP2 [Zubehör]). Der Freigabekontakt 23 muss mit der Taste (+) auf "ein" gestellt und mit (→) bestätigt werden. Die Steuerung des Frequenzumformers wird entstört. Anschließend kann mit einer Menütaste, die nicht zu dem gerade geöffneten Menü gehört, in die Grundmaske zurückgesprungen werden.



Die Regelungsfunktionen werden hier individuell an die Anlage angepasst. Der Parameterwert ist dabei für alle Zonen gemeinsam gültig.



Passwort eingeben

Beim Aufruf dieses Menüs wird das Passwort „1 2 3 4“ abgefragt.

Mit (+ - und - - Taste) kann die Dezimalstelle verändert werden. Mit (← -Taste) springt man eine Stelle nach rechts, mit der (⏻ -Taste) eine Stelle nach links.

Mit den Tasten + oder - den zu verwendenden Regelparameter eingeben und mit der Taste ← aufrufen.


Den Parameterwert mit den Tasten + oder - einstellen und mit der Taste ← bestätigen.

Ein weiterer Tipp auf die Taste ← lässt die weitere Eingabe einer Parameter-Nr. zu.

Nr.	Parameter	Einheit	Einstellbereich	Werks-einstellung	Kundeneinstellung	Seite
2	Raum-Zuluft Regelung Kaskadeneinfluß KE		0..20	2		
9	Störmeldekontakt Bedienteil geschlossen/blinkend		1 / 0	1		
26	Nachtlüftung Grenzwert Raumtemperatur	°C	5..50	22		
27	Nachtlüftung minimale zulässige Außentemp.	°C	5..30	12		
28	Nachtlüftung Einschaltbedingung $T_r > T_a$	K	2..20	5		
29	Nachtlüftung Ausschaltbedingung $T_r < T_a$	K	2..20	3		
31	Nachtlüftung Drehzahl	%	30..100	60		
32	Angebotsregelung Kühlen Freigabe		ja/nein 1 / 0	ja 1		
33	Angebotsregelung Kühlen Temperaturdifferenz (Raum-Außen)	K	1..10	2		
40	Schnellheizen max. Laufzeit	min.	10..180	60		
41	Schnellheizen Temperatur Sollwert	°C	10..50	21		
43	Schnellheizen Drehzahl	%	30..100	100		
47	Stützbetrieb Heizen Drehzahl	%	30..100	50		
51	Stützbetrieb Kühlen Drehzahl	%	30..100	50		
56	Schnelllüften Laufzeit	min	10..180	10		
57	Schnelllüften Drehzahl	%	40..100	100		
62	Außentemp. abhäng. Drehzahlreduz. Start bei Außentemperatur	°C	-20..+10	-5		
63	Außentemp. abhäng. Drehzahlreduz. Drehzahl	%	30..90	30		
64	Außentemp. abhäng. Drehzahlreduz. Proportionalband	K	5..40	10		
100	Drehzahlreduzierung bei Erreichen der Zuluftminimalbegr. (Mischer-Drehzahl)	%	10..100	55		
120	Analogausgang WRG Y4 T-Nach	sec.	30..300	60		
121	Analogausgang WRG Y4 P-Band	k	1..20	4		
107	Filterprüfung Zeitabstand für Meldung (Verschmutzung prüfen)	Std	100..5000	500		
109	Filterprüfung Zeitpunkt Wochentag	0 Mo 6 So	0..6	6		
110	Filterprüfung Zeitpunkt Tageszeit	h	0..23	12		
119	Vereisungsfühler WRG Sollwert	°C	-10..30	1		
123	WRG auf 100% unter Außentemperatur	°C	-30...10	4	Darf nur vom Service verstellt werden.	


Achtung

Alle anderen angezeigten Parameter haben keine Bedeutung für diese Gerätevariante und dürfen nicht verändert werden!




Die Regelung speichert die letzten 100 Störungen ab. Diese können per Störungsprotokoll bzw. Störungsstatistik aufgerufen werden.

Rücksprung aus dem Untermenü mittels der Taste .



- Störungsprotokoll


In diesem Puffer werden maximal 100 Störungen eingetragen mit Störungsbeginn, Text und Gerät.
Die aktuellste Störung wird sofort beim Aufruf des Störungsprotokolls angezeigt.




Rückstellen des Protokolls durch Betätigen der Taste .

- Störungsstatistik

In diesem Puffer werden alle gleichen Störmeldungen aufsummiert, wobei die letzte Störung immer mit Datum und Uhrzeit festgehalten wird.



Rückstellen des Protokolls durch Betätigen der Taste .



bei mehreren
gleichen Störungen
mit \oplus oder \ominus
das nächste fehler-
hafte Gerät aufrufen

Anzahl
aktiver
Störungen

Störungen werden am Bedienteil der Regelung als Meldung mit dem blinkendem Symbol gemeldet.


Im Display erscheint :

- die Art der Störung, (z.B. „Störung RWT“)
- die Gerätenummer, an der die Störung aufgetreten ist (1-32)
- die Zone, der das Klimagerät zugeordnet ist. (1-8)
- rechts unten wird die Anzahl der zur Zeit anstehenden Störungen angezeigt.

Alle Fehlermeldungen können am Bedienteil mit der Taste quittiert werden. Dadurch wechselt die Anzeige zum nächsten Fehler. Sind die Fehler nicht behoben, erscheint die Fehlermeldung nach 10 Minuten erneut im Display.


Fehlermeldung	Auswirkung	Ursache	Behebung
Filter verschmutzt 1, 2	Nur Anzeigen	Die Filterverschmutzung hat den Grenzwert überschritten. Wird pro Woche einmal am Sonntag 12.00 Uhr überprüft	Filtereinsatz säubern bzw. erneuern
Motorstörung Ventilator 1 oder Motorstörung Ventilator 2	betroffener Ventilator wird abgeschaltet Drehzahl = 0%	Temperatur im Ventilator zu hoch Störung des Frequenzumformers	Motor abkühlen lassen, Frequenzumformer muss in der Serviceebene über den Kontakt 23/24 manuell quittiert werden (siehe Bedienungsgrundlagen/Störmeldung quittieren)
Witterungsfühler Bedienteil fehlt	Witterungsfühler abhängige Regelungsfunktionen werden nicht mehr unterstützt	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Zuluftfühler *	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Kein Zuluftfühler * vorhanden	Abschalten der betroffenen Zonen	Kein Zuluftfühler in der Zone (Mischer-Regelung) vorhanden, Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Zuluftfühler anschließen, Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Keine Fühler * vorhanden	Anlage Zone startet nicht	Keine Temperaturfühler angeschlossen Zuluftfühler fehlt, bzw. Zuluftfühler defekt	Fühler anschließen Fühler überprüfen
Abluftfühler *	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet sofern kein Zuluftfühler vorhanden	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung der Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Raumfühler *	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet sofern kein Zuluftfühler vorhanden	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Vereisungsfühler KVS oder KGX	WRG wird abgeschaltet bzw. regelt nicht	Fühler- oder Fühlerleitung defekt; Grenztemperatur des Fühlers unterschritten (P119); kein Vereisungsfühler angeschlossen Fühler oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich; Fühler montieren und anschließen bzw. prüfen
Störung RWT	RWT wird abgeschaltet	WGR(Wärmerückgewinnungssystem) defekt	System überprüfen
Verschmutzung Filter prüfen	Nur Anzeigen	Die Filterbetriebszeit ist überschritten (Standard 500 Std.)	Filtereinsatz säubern bzw. erneuern
Keinen Busteilnehmer gefunden	Anlage kann nicht in Betrieb genommen werden	Nach dem Einschalten des Bedienteiles wurde keine weiteren Teilnehmer gefunden - Fühlerkabel evtl. an Busleitung angeklemmt - Kurzschluß auf der Busleitung - Reparaturschalter ausgeschaltet - keine Netzversorgung	Teilnehmeradressen überprüfen; Netzspannung an den Klima-/ Lüftungsgeräten prüfen, Verkabelung prüfen; falls Kesselregelung vorhanden muss diese an Netzspannung liegen und eingeschaltet sein.
Zuluftregelung wählen * im Inbetriebnahmemenü Korrektur Zonen	Anlage geht nicht in Betrieb	Keinen Raumfühler/Abluftfühler in der Zone gefunden, nur Zuluftfühler vorhanden.	Raumfühler integrieren oder im Temperatur-Menü auf reine Zulufttemperaturregelung stellen (ZF muß vorhanden sein) siehe Temp. Menü

* geht der Zuluft-, Raum- oder Abluftfühler am System verloren, können bis zu 3 Störmeldungen gleichzeitig auftreten



Die Bedientasten sind nach Funktionen aufgeteilt, wobei die Tasten zwischen dem Display und den Leuchtanzeigen für die Parametereinstellung und die Auswahl der Displayanzeige im Normalbetrieb benutzt werden.

Die Tasten für den Ort-Betrieb befinden sich unterhalb der Leuchtanzeigen.



[DISPLAY / STATUS] dient zur Wahl der Displayanzeigeart oder zum Zurückwechseln auf Displaymodus, entweder aus dem Schnellmenümodus oder dem Menümodus.




[QUICK MENU] dient zum Programmieren der zum Schnellmenümodus gehörigen Parameter. Zwischen Schnellmenümodus und Menümodus kann direkt gewechselt werden.




[MENU] dient zum Programmieren sämtlicher Parameter. Es kann direkt zwischen Menümodus und Schnellmenümodus gewechselt werden.



[CHANGE DATA] dient zum Ändern des im Menümodus oder Schnellmenümodus gewählten Parameters.



[CANCEL] wird benutzt, wenn eine Änderung des gewählten Parameters nicht ausgeführt werden soll.




[OK] dient zum Bestätigen einer Änderung eines gewählten Parameters.



[+/-] dient zur Wahl eines Parameters, zur Änderung des gewählten Parameters oder zur Änderung der Anzeige in Zeile 2.



[< >] dient zur Wahl der Parametergruppe sowie zum Versetzen des Cursors bei Änderung numerischer Parameter.



[STOP / RESET] dient zum Anhalten oder Quittieren (Reset) des Kompaktantriebs nach einer Störung (Trip). Der Taster kann über Parameter 014 aktiv oder inaktiv geschaltet werden. Bei Aktivierung der Stoppfunktion blinkt Zeile 2, und es muss [START] betätigt werden.


Achtung

ACHTUNG!

Durch Drücken von [STOP / RESET] wird der Motorlauf auch bei nicht angeschlossenem LCP2 verhindert. Der Neustart ist nur mit Taster [START] auf LCP2 möglich.



[JOG] hebt die Ausgangsfrequenz zugunsten einer voreingestellten Frequenz auf, solange die Taste gedrückt gehalten wird. Diese Taste kann über Parameter 015 aktiv oder inaktiv geschaltet werden.



[FWD / REV] dient zum Wechseln der Motordrehrichtung. Diese wird durch einen Pfeil im Display angezeigt, jedoch nur im Ortbetrieb. Die Taste kann mit Parameter 016 auf blockiert oder wirksam eingestellt werden (Parameter 013 muss auf [1] oder [3] und Parameter 200 auf [1] eingestellt werden).



[START] dient zum Starten des Kompaktantriebs nach einem Anhalten über die [STOP] - Taste. Die Taste ist immer aktiv, kann jedoch einen über die Klemmreihe erteilten Stoppbefehl nicht aufheben.

Achtung

ACHTUNG!


Wenn die Tasten für Ort-Steuerung aktiv geschaltet wurden, sind sie sowohl bei Einstellung des Frequenzumrichters auf Ort-Betrieb, als auch bei Einstellung über Parameter 002 auf Fernbedienung aktiv. Ausgenommen ist [FWD/REV], diese Taste ist nur im Ort-Betrieb aktiv.


Achtung


ACHTUNG!


Wurde keine externe Stoppfunktion gewählt und der Taster [STOP] über Parameter 014 blockiert eingestellt, kann der Kompaktantrieb zwar gestartet, jedoch nur durch Unterbrechung der Versorgungsspannung zum Motor gestoppt werden.


Die Drehzahleinstellung für einen festen Drehzahlsollwert erfolgt über die Parameterliste des Frequenzumformers! (Parameterliste liegt Schaltplan bei)



























Parametereinstellungen für Frequenzumformer (automatically controlled speed)

Par.Nr.:	Funktion	Werkseinstellung	Wolf-Voreinstellung
1	Sprachauswahl	Englisch	
2	Betriebsart	Fern	Fern
9	Display Zeile 2	Frequenz (Hz)	Istwert (Einh.)
10	Display Zeile 1.1	Sollwert (%)	Sollwert (Einh.)
11	Display Zeile 1.2	Motorstrom (A)	Istwert (Einh.)
12	Display Zeile 1.3	Leistung (Kw)	Frequenz (Hz)
100	Konfiguration	mit Schlupfkomp.	PID-Prozess
101	Momentenkenlinie	konstantes Moment	Quadr. M. Mit
128	Therm. Motorschutz	Abschalt. Thermistor	Abschalt. Thermistor
200	Drehrichtung	eine Richtung	eine Richtung
201	Min. Frequenz	0,0 Hz	0,0 Hz
202*	Max. Frequenz	f Range	
	KG-Kompakt	1500	60 Hz
	KG-Kompakt	2500	70 Hz
	KG-Kompakt	4000	60 Hz
	KG-Kompakt	6000	85 Hz
	KG-Kompakt	8000	85 Hz
	KG-Kompakt	10000	55 Hz
203	Soll-Ist.-Bereich	Min bis Max	Min bis Max
204	Min. Sollwert	0,0 Pa	0,0 Pa
205	Max. Sollwert	50000	1000
207	Rampe Auf 1	3,00 s	50,0 s
208	Rampe Ab 1	3,00 s	20,0 s
215 *	Festsollwert	0%	10
323	Relaisfunkt. X102	Unit bereit	Stoerung
332	Eingang 2 Digital	Sollwert	Istwert
334	Eingang 4 Digital	Start	reset and start
338	Eing. 2 Skal-Min.	0,0V	0,0V
339	Eing. 2 Skal-Max.	10,0V	10,0V
415	Max. Istwert	1.500.000	1000
416	Anzeigewert	%	Pa
440	PID P-Verstärk.	0,01	0,6
441	PID Integr. Zeit	9999s	6


* Vom Kunden, je nach Betriebserfordernis individuell anpassbar.

Parametereinstellungen für Frequenzumformer (manually controlled speed)

Par.Nr.:	Funktion	Werkseinstellung	Wolf-Voreinstellung
1	Sprachauswahl	Englisch	
2	Betriebsart	Fern	Fern
100	Konfiguration	mit Schlupfkomp.	mit Schlupfkomp.
101	Momentenkenlinie	konstantes Moment	konstantes Moment
128	Therm. Motorschutz	Abschalt. Thermistor	Abschalt. Thermistor
200	Drehrichtung	eine Richtung	eine Richtung
201	Min. Frequenz	0,0 Hz	0,0 Hz
202/205*	Max. Frequ./Sollw.	f Range / 50 Hz	
	KG-Kompakt	1500	60 Hz
	KG-Kompakt	2500	70 Hz
	KG-Kompakt	4000	60 Hz
	KG-Kompakt	6000	85 Hz
	KG-Kompakt	8000	65 Hz
	KG-Kompakt	10000	55 Hz
203	Soll-Istw.-Bereich	Min bis Max	Min bis Max
204	Min. Sollwert	0,0 Hz	0,0 Hz
207	Rampe Auf 1	3,0 s	50,0 s
208	Rampe Ab 1	3,0 s	20,0 s
323	Relaisfunkt. X102	Unit bereit	Stoerung
332	Eingang 2 Digital	Sollwert	Sollwert
334	Eingang 4 Digital	Start	reset and start
338	Eing. 2 Skal-Min.	0,0V	0,0V
339	Eing. 2 Skal-Max.	10,0V	10,0V


Einstellung RWT-Regelung (E-Motron)

8-poliger Dipschalter



Einstellung Basisplatine BAK / AKF

10-poliger Dipschalter



Vor Inbetriebnahme des Schaltschranks ist folgendes zu beachten:

1. Alle Anschlüsse sind gemäß der örtlichen EVU-Bestimmungen zu erstellen.
2. Alle Verbindungs- und Kontaktschrauben sowie die nicht belegten Kontakte müssen auf festen Sitz geprüft werden. (Lockierung durch Transport möglich)
3. Therm. Motorschutz-Relais sind auf die Nennströme der Motoren einzustellen.
4. Netzspannung mit Anschlußspannung des Schaltschranks vergleichen.
5. Leitungen von Fühlern, Stellmotoren und 24V-Steuerverleitungen nicht gemeinsam mit 230/400V-Leitungen verlegen.
6. Um den Frostschutz der Anlage zu gewährleisten, darf der Hauptschalter Q1 nicht abgeschaltet werden.
7. Der Parameter 202 stellt eine maximale Begrenzung der Frequenz der Ventilator-Motor-Einheit dar. Der Parameter darf nicht über die vorgegebenen Grenzen verstellt werden, da es sonst zu Personen- oder Sachschäden kommen kann.

Bauteil Kontakt Bedeutung

N1.1	Basisplatine BAK/AKF
N/PE/L1	230V Versorgung für Bedienteil GC (bei Bedarf)
eBus	Busverbindung über eBus
KM	potentialfreier Kontakt Anforderung Kältemaschine (max.2A/AC3)
BR	potentialfreier Kontakt Anforderung Heizkessel (max.2A/AC3)
A/Y3/A0	Nur bei Temperaturregelung mit var. Drehzahl angeschlossen!
U / S9	Anschluss Störung Kältemaschine
	Störkontakte S1 - S11 gebrückt, wenn nicht belegt!
N2.1	Bedienteil GC
N3.1	230V Versorgung Rotationswärmetauscher-Regelung (RWT)
N3.2	Stellsignal für Rotationswärmetauscher-Regelung (RWT)
N3.3	Störkontakt von Rotationswärmetauscher-Regelung (RWT)
M1	Stellmotor Außen-/Fortluftklappe (ALK, max.2A/AC3,230V)
M2	Heizkreispumpe HKP (max. 2A / AC3, 230V)
M3	Kühlkreispumpe KKP (max. 2A / AC3, 230V)
M5	Bypassstellklappe Plattenwärmetauscher (KGX)
X1	Klemmleiste 230V
X100	Klemmleiste FU, Schnittstelle zum Bedienteil
X101	Klemmleiste FU, analoge / digitale Signale
X102	Klemmleiste FU, Störrelais
F1	Steuersicherung Regelung Klima / Rotationswärmetauscher
LCP 2	Bedienteil für beide Frequenzumformer (Zu+ Abluft)
B1	Drucksensor Zuluft (nur bei Druck-/Volumenstromregelung)
B2	Drucksensor Abluft (nur bei Druck-/Volumenstromregelung)
B3	Zuluftfühler ZF
B4	Abluftfühler AF
B5	Raumluftfühler oder Raumluftfühler mit Sollwertgeber
B6	Verreisungsfühler (nur bei KGX erforderlich) VR
B7	Differenzdruckschalter Zuluftfilter
B8	Differenzdruckschalter Abluftfilter
B11.1	Frostschutzthermostat
B12	Anschluss für Brandmeldeeinrichtung
B13	Außen temperaturfühler AT
Y1	Heizkreismischer HKM, Stelglied 24V DC, 0-10V stufenlos
Y2	Kühlkreismischer KKM, Stelglied 24V DC, 0-10V stufenlos
FU1	Motor mit Frequenzumformer Zuluft
FU2	Motor mit Frequenzumformer Abluft
Q1	Hauptschalter
Q2	Motorschuttschalter Zuluftventilator
Q3	Motorschuttschalter Abluftventilator
J1	Sammelstörmeldung für Gebäudeleittechnik (pot. freier Kontakt)
J2	Ansteuerung von Gebäudeleittechnik

Verdrahtungsfarben:

Hauptstromkreis:	schwarz	N-Leiter:	blau
Steuerstromkreis:	rot	Schutzleiter:	gelb / grün

Flexible Leitungen verwenden!

Die Planungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt und für andere Zwecke eingesetzt werden.



Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme

ⓄB Operating instructions

Wolf-control system for KG-Kompakt
Page 35 - 68

Contents

Contents	Page
General safety instructions	36
Safety instructions	37
Control functions	38
Book menu - Language selection	39
Main menu - Keypad	40
GC programming unit- Basic operations	41
Timemenu Setting date, time and summer/winter time	42
Setting the switching times	43
Setting holiday switching times and temperatures	44
Temperature menu settings	45-46
Speed menu settings	47
Book menu Overview	48
Service level	49-50
Control parameters	51
Control parameters - overview, settings	52
Fault messages	53
Miscellaneous/Fault messages and troubleshooting	54
Programming unit - Inverter	55-56
Wiring diagrams	57-67
Wiring diagram key	68

Information symbols

The following symbols are used in this document to highlight special information and warnings. These important instructions relate to personal safety and general operational safety of the equipment.



"Safety Instructions" must be strictly followed to prevent the risk of endangering or injuring persons or causing material damage to the equipment.



Risk of electric shock due to live electrical equipment!
NB: switch off the main ON/OFF switch before removing any panels.

Never reach into electrical components or touch any electrical contacts when the main ON/OFF switch is turned on! Otherwise you risk a harmful or potentially fatal electric shock.

The main terminals will still be 'live' when the main ON/OFF switch is turned off.



"NB" is used for instructions which must be followed to prevent equipment damage or malfunctions.

In addition to the Installation Instructions, operating Instructions and information labels are included/affixed to the appliance. These must be followed precisely.

Requirements for commissioning and installation engineers

Assembly, installation and commissioning of the control unit must only be performed by a qualified electrical engineer in accordance with the pertinent rules and directives for electrical engineering.
All regulations relating to the prevention of accidents and the accepted technical regulations which apply in the country of use must be complied with.

Regulations and guidelines

VDE 0100	Regulations for setting up HV installations up to 1000 V
VDE 0105	Operation of electrical installations
EN 50165	Electrical equipment of non-electrical devices for domestic or similar use
EN 60335-1	Safety of electrical devices for domestic or similar use
EMC Directive	2004/108/EC
Low Voltage Directive	93/68/EC

Maintenance and servicing, service address

Diagnosis, troubleshooting and recommissioning must only be carried out by authorised and qualified personnel.
Wolf accept no liability or warranty for unauthorised interference with the equipment. The cost of any resulting damage to the system and consequential losses are the responsibility of the party concerned. Defective parts and components must only be replaced with genuine Wolf spare parts.

Safety instructions

The control unit offers state-of-the-art technology and a level of safety which can be reasonably expected provided all pertinent circumstances are taken into consideration.

In order to enjoy problem-free and safe operation of the unit, you need to ensure careful and appropriate handling and storage, assembly, installation and commissioning, as well as careful use and operation of the equipment.



The following safety instructions not only apply to the control unit directly, but also to its environment (e.g. control panel) and to the technical services.

Observe all safety instructions and comply with all relevant safety regulations to prevent injury and material damage.

Never remove, bypass or deactivate safety equipment, safety functions or monitoring devices.

Equipment and system components must only be operated in perfect working order. Rectify any faults which could affect the safety of the installation immediately.

Take appropriate measures to prevent excessive contact voltages and never compromise the effectiveness of existing safety measures.

Safety instructions

Never remove covers, enclosures or other protective devices. Never operate the installation or any of its components if standard-fit safety devices are ineffective or compromised in terms of their effectiveness.

Never compromise the required separation of the protective low voltage (AC/DC 24 V).

Always switch off the power supply before opening the modules/the control unit. Never work on the unit while it is 'live'.

Always disconnect the power supply to the installation when replacing fuses. Always use the correct replacement fuse.

Avoid any electromagnetic interference or other forms of interference on signal cables and connecting cables which are capable of triggering safety-compromising malfunctions.

Only install system and installation components in accordance with the relevant installation and application instructions.

Protect electronic components, open circuit boards, unused plug connections and other parts of the equipment connected to the internal circuitry against a build-up of static charge.

In this context, ensure you implement all necessary safety measures, such as earthing, equipotential bonding, conducting supports (avoidance of highly insulating materials), etc.

Control function:**Heat recovery**

Any heat demand initially triggers heating by the heat recovery system. Essentially there are two different heat recovery systems which work in different ways:

- PWT/KGXD = Plate heat exchanger → Close bypass damper
- RWT = Heat wheel → Enable rotation-type (RWT) heat exchanger

PWW will only be applied to the heater bank (accessory) when the heat recovery system cannot generate enough heat from the exhaust air.

Minimum requirement:

- Outside (fresh) air temperature sensor
- Room or exhaust air temperature sensor
- Supply air sensor (minimum limit)
- Icing sensor only required for PWT/KGXD

Exhaust air/supply air cascade

The exhaust air/supply air cascade control unit is used if the air handling unit **is used predominantly for "heating and ventilation" but no representative actual value can be obtained with a room sensor** (no night ventilation/backup mode possible).

Room/supply air cascade

The room/supply air cascade control unit is used when the air handling unit is to be used primarily for heating and ventilation (night ventilation, backup mode, etc. are possible).

How is the temperature regulated? Via heat recovery RWT/KGX

The temperature is regulated by changing the rotor speed (rotation-type heat exchanger) or adjusting the bypass (KGX). The fan speed remains constant in the process, as a result of which a **minimum air exchange** is maintained. **High convenience version.**

Variable speed

The fan speed may be adjusted individually on the programming unit GC of the Wolf control system by the client. Control functions that cause a modification of the fan speed may be used (i.e. rapid ventilation, weather-compensated speed reduction, speed reduction for minimum supply air limitation, separate fan speeds for support operation, distinction between fan speed for day and night).

This enables optimum adaptation to the pressure drop in the ducting system.

Different speeds can be preselected for the supply air and the exhaust air via the programming unit of the inverter.

Pressure/volumetric flow control


The fan speed is corrected according to the load ratio (room occupancy) via the inverter.

Different pressure conditions may be preselected for supply and exhaust air by means of the programming unit of the inverter.

Filter monitoring


Checking the filter for contamination is activated once a week. The day of the week and the time can be changed via parameters 109/110.

In addition, the message "Check filter contamination" is automatically displayed every 500 operating hours of the fan, (parameter 107).



With the Wolf control unit you can select up to four languages:


Return from the submenu by pressing .



Overview language packages:

- | | |
|------------|---|
| Package 1: | <ul style="list-style-type: none"> - German - English - French - Dutch |
| Package 2: | <ul style="list-style-type: none"> - Danish - Finish - Swedish - Norwegian |
| Package 3: | <ul style="list-style-type: none"> - Spanish - Portuguese - Icelandic - Hungarian |

Main menu




Keypad

- Calling up the standby function**
Switches off the entire system; all air handling units are switched off (frost protection remains active)
- Calling up all time functions**
Sets the date and time, switches over between summer and winter time, time programs, holiday programs
- Calling up all manual functions**
Offers basic operation if there are difficulties with the configuration, switches control mode on and off, switches manual mode on
- Calling up all temperature functions**
Sensor values, set temperatures, special operating modes
- Calling up all fresh air functions**
Fresh air proportion
- Calling up all fan functions**
Rapid ventilation, rapid heating, fan speed selection
- Calling up all book functions**
Language, service, commissioning, control parameters, interface configuration, fault message statistics, customer service information, disabling the control panel, zone information
- In the main menu: change to the next higher zone/
increase a value
- In the main menu: change to the next lower zone/
decrease a value
- Activate submenu/
accept adjustment value

The display returns to the main menu if no keys are pressed within 5 minutes.

Changing between zones



Operating status
of the selected zone

Zone

Calling up a menu and scrolling within a menu

The Wolf programming unit can provide separate control for up to 8 zones (room zones).

The zone to be displayed is indicated as a zone no. (1 to 8) in the main menu, if there is more than one zone.

You can **only** select the zone you wish to view or modify from the **main menu**. This is done using **+** or **-**.

The menu keys are used to call up the corresponding menus. By pressing the same menu key repeatedly you can scroll within the menu.



Calling up a submenu from a menu

Within a menu you can press **↩** to return to a lower level.

Changing parameters (values)

The first input field in windows in which parameters can be changed or values can be entered is shown highlighted against a black background when the window is first called up. You can then change the value with **+** or **-**.

To confirm the value press **↩**.

If there are several input fields then the next one is highlighted against a black background. Either confirm this value with **↩** or change it with **+** or **-** and then press **↩** to confirm.

The input field is displayed in the normal way, once the last input field has been confirmed with **↩**.

When you press the key again, the first **input field is highlighted against a black background again**.

Exiting a menu

You can return from any menu to the main menu by pressing one of the menu keys (either once or several times) which does **not** belong to the menu that has just been opened.






The display returns to the main menu if no keys are pressed within 5 minutes.

Acknowledging fault messages

- All fault messages need to be manually acknowledged by pressing **↩**.
- You can acknowledge a fault without rectifying the reason for it, but in this case the fault message will be re-displayed after 10 minutes.
- In order to be able to locate the fault easier the unit address and the zone are displayed.
- In case of "motor fault fan 1" or "motor fault fan 2" a fault has occurred on the corresponding inverter. After the cause is eliminated the inverter has to be started anew by manually acknowledging the message via the release contact in the service level (see book menu / service level) or by means of the LCP2 (accessory). The release contact 23 has to be "switched on" by the **+**-key and to be acknowledged by **↩** in the service menu. The control of the inverter is started up again. Afterwards it is possible to return to the basic display by a menu key not belonging to the actually open menu.



Date/time



If a radio-controlled clock has been wired into the control unit then the date and time are set automatically.

If no radio-controlled clock is installed in the system, then the date and time will need to be set at the programming unit after **commissioning** or **after a power failure** of more than 48 hours.

Press to change to the "Time" menu.



Press to change to the submenu "Set date/time".

Press either or to adjust the values for the weekday, day, month, year, hours and minutes and then press to confirm each entry. The set values are accepted once "Set" is shown highlighted in black in the display and the settings are confirmed with .

Summer/winter time




No radio-controlled clock > recognised



Press repeatedly until the menu "Changeover summer/winter time" is displayed.

Press to change to the submenu "Changeover summer/winter time".







By pressing or the display will alternately highlight the display of "Winter time -1h" or Summer time +1h" against a black background. Confirm the selection by pressing .



Zone

Switching times need to be set individually for each zone

Before adjusting the switching times use or to switch to the zone for which the switching times are to be set. If only one zone is being controlled with the programming unit, then no value for the zone is displayed in the main menu (on the bottom right in the main menu). A factory setting is available for each zone. This setting can be adjusted to your specific requirements.



After selecting the zone, press repeatedly until the menu "Set time program" is displayed.

Press to change to the level "Select weekday".

Use or to select the correct weekday (highlighted in black) and press to confirm.

Note: The control unit is pre-programmed with standard factory settings for the time program.

Switching time is switched off if "Switching ON time" = "Switching OFF time" or no switching times are programmed. If switching times overlap then the first one that was defined takes priority.

Each weekday starts at 0:00 and ends at 23:59.

The first value at "I" is the switching ON time, the second value at "O" is the switching OFF time. At the end of each row, either day mode ☀, night mode ☾ or no mode (no symbol) is selected. Use or to adjust the values shown highlighted against a black background and press to confirm.

To change to the switching time menu for switching time numbers 5-8 press . Switching times are input in the same way as for numbers 1-4.

Once you have entered all the required switching times, press to change to the menu "Select weekday".

Press or to select the next weekday and proceed in the same way as described above to set the switching times, or use to access the copy function described below.

Press to enter the "Copy day" menu.







You can use and to change the start and end of the range to be copied. To accept the weekday, press .

To make it easier to enter the switching times for the remaining zones, you can also copy all of the switching times for zone 1 to each of the remaining zones. You can then make any minor adjustments to the switching times as required.


Press to enter the "Copy zone" menu.

Use or to select the target zone to which you would like to copy the switching times, then press to confirm.

Return to the main menu by twice pressing .



2 x



Use the "Holiday program" to set a fixed room temperature for a certain period, e.g. during a holiday. Up to 10 set temperatures can be set with associated values for the start date and start time and the end date and the end time. These settings apply to all zones. Holiday times supersede the other switching times (day and night) and take a higher priority.

Keep pressing until the display shows "Set holiday program".

Press to enter the "Holiday program" menu.

"Switching time 1": selecting the set room temperature

Here, use or to select the required room temperature (highlighted in black) and press to confirm.

"Switching time 1": selecting the ON/OFF times

Press or to select the required values for the start date, start time, stop date and stop time. Confirm each value with .


Adjust the settings in the same way as for switching time 1.

The "Holiday program" can be switched on or off.

To do this, press to skip through all of the switching times until "Holiday time" is shown on the display with either "ON" or "OFF" highlighted in black.

Press or to change to the required setting and press to confirm.

Return to the main menu by twice pressing .



All temperature details and the available operating modes which act directly on the temperature control are stored in this menu.

The temperature details need to be set individually for each zone. Before adjusting the temperature details use either or key in the main menu to change to the zone for which the temperature details are to be set.


If only one zone is being controlled with the programming unit, then no value for the zone is displayed in the main menu.



Press to change to the "Temperature" menu.

The current temperature in the zone is displayed here. In the field shown in black underneath, the set temperatures for day mode and night mode need to be adjusted with or and confirmed with .

If a set temperature encoder is connected this will only act on the day mode - the set temperature cannot be adjusted at the programming unit.



Adjusting the minimum temperature (blowing-in temperature) for the supply air during heating.

The settings are made in Kelvin and relate to the currently active set temperature.


The actual minimum blowing-in temperature in °C is shown in the window.



Adjusting the minimum temperature (blowing-in temperature) for the supply air during cooling.

The settings are made in Kelvin and relate to the currently active set temperature.

The actual minimum blowing-in temperature in °C is shown in the window.



The display then shows the actual temperatures for all connected sensors in this control zone:

- Room air temperature, supply air temperature, exhaust air temperature, fresh air temperature, heat recovery icing sensor, boiler temperature.






Here you can select which temperature is to be generally displayed in the main menu for the zone. In addition to the temperature, the display also shows an abbreviation in the main menu to indicate which temperature is being displayed, (factory setting = automatic).


RS = Temperature at the room air temperature sensor
 ZF = Temperature at the supply air temperature sensor
 AF = Temperature at the exhaust air temperature sensor
 AT = Temperature at the supply air temperature sensor
 SW = Temperature selected at the set value adjuster

Depending on which sensors are fitted (RF, ZF or AF), the automatic function loads the value(s) for the sensor(s) into the main menu in the sequence RF → ZF → AF.



The "Night ventilation" function is switched ON or OFF.


The purpose of this function is to cool fresh air to the room during the summer (i.e. during unoccupied periods) (fresh air contribution = 100%). Any connected heat recovery systems are switched off, and the fan is regulated to the set speed. **Night ventilation is only possible if no time programs are active** (parameters 26, 27, 28, 29, 31), (factory setting = OFF).



In this window you can switch the function "Heating backup mode" ON or OFF and select the set temperature.

A minimum temperature is maintained in the zone with this function, even if no time program is active.

If the temperature drops below the heating backup limit (18 °C) then the "Heating backup mode" is activated. The system heats in recirculating air mode until the room temperature is 1 K above the heating backup limit. The system is then switched off again, (factory setting = ON). Speed support heating = parameter47, presetting = off




On the next level you can switch the function "Cooling backup mode" ON or OFF and select the required set temperature.

A maximum temperature is maintained in the zone with this function, even if no time program is active.

If the temperature rises above the cooling backup level (30 °C) then the cooling backup mode is activated. The system cools in recirculating air mode until the room temperature is 1 K below the cooling backup limit. The system is then switched off again, (factory setting = OFF). Speed support cooling = parameter51

Use to return the display to the main menu.

Other menus which are displayed have no relevance for this equipment version.




All fan data as well as available special operating modes which act directly on the fan are stored in this menu.

The fan data need to be set individually for each zone.

Before adjusting the fan data use either or key in the main menu to change to the zone for which the fan data are to be set. If only one zone is being controlled with the programming unit, then no value for the zone is displayed in the main menu.




Press to change to the "Fan" menu.




Use or to adjust the required fan speeds shown highlighted against a black background for day, night, holiday operating modes and press to confirm.

For fans with progressive speed the fan speed is adjusted in percent related to the maximum speed.




The current fan speed in the zone is displayed here. If necessary the max. speed can be fixed by the wolf service personnel.




By pressing the key again the display changes to function "Special operating mode". With keys or select:

inactive: No special operating mode activated



Rapid heating: **Heating up to a separate room set valve for a limited period** (standard = 60min.). Activation when installation is in OFF- or -mode (parameters 40, 41, 43).



Rapid ventilation: **The max. fresh air volume is supplied into the zone for a limited period.** This means that the fan runs at full speed. Activation only when installation is in day -, night -mode (parameters 56, 57).





The fan speed is reduced depending on the outside temperature. The outside temperature and the fan speed reduction can be set via parameters 62 and 64 (factory setting: outside temperature -5°C, fan speed 30%)

For pressure / air volume control the fan menu is not active (even if certain masks appear on the display).



Return to the main manu with key .





With this menu it is possible to check the applied control hardware and its connected components of each air handling unit.

The display is related to the corresponding zone, which has to be selected first. On the one hand the status of the fault inputs as well as the temperature value of the sensors and the status of the digital and analog outputs are displayed. On the other hand outputs may be activated (= test function) to check components for their correct function. The modification of the output is active until the service menu is left. From this moment on the control programme is activated again.

When this menu is called up the password "1 2 3 4" is requested. You can use **+** or **-** to change the decimal place and **↩** to confirm.

The status of inputs and outputs refers to the terminal code with short text (see wiring diagrams).

Fault inputs	Sx	0V = Contact interrupted (fault), 24V = Contact closed (no fault) (S7, S10 = 5V)
Sensor inputs	Fx	open = sensor interrupted, short = short circuit or sensor value
Digital outputs (relay)	Rx	select on/off
Analog outputs	Yx	select 0-100 %


18:15 RF 18.4°C
Thu 22.08.01 ☀ Zone 1



14:03 Thu 22.08.01
service level Zone 1


The display is depending on the connected unit types, the applied modules as well as the connected sensors and components.

Enter password: You can use **+** and **-** to change the decimal place. Press **←** to jump one place to the right or **⏮** to jump one place to the left.





In case of "motor fault fan 1" or "motor fault fan 2" a fault has occurred on the corresponding inverter. After the cause is eliminated the inverter has to be started anew by manually acknowledging the message via the release contact in the service level (see book menu / service level) or by means of the LCP 2 (accessory).

The release contact 23 has to be "switched on" by the **+**-key and to be acknowledge by **←**. The control of the inverter is started up again. Afterwards it is possible to return to the basic display by a menu key not belonging to the actually open menu.




Here, the control functions are individually adapted to the system.
The parameter values apply to all zones.



Enter password

The password "1 2 3 4" is requested when this menu is called up.
You can use **+** and **-** to change the decimal place. Press **↩** to jump one place to the right or **⏻** to jump one place to the left.




Press **+** or **-** to enter the control parameter which is to be used and press **↩** to call it up.

Adjust the parameter value with **+** or **-** and press **↩** to confirm.
Pressing **↩** again will allow you to assign a parameter number.

No.	Parameter	Unit	Setting range	Factory setting	Customer setting	Page
2	Room supply air control Cascade influence KE		0..20	2		
9	Programming unit fault signalling contact closed/flashing		1 / 0	1		
26	Night ventilation Room temperature limit	°C	5..50	22		
27	Night ventilation Minimum permissible outside temp.	°C	5..30	12		
28	Night ventilation Switch-on condition Tr>Ta	K	2..20	22		
29	Night ventilation Switch-off condition Tr<Ta	K	2..20	3		
31	Night ventilation speed	%	30..100	60		
32	supply-controlled cooling release		yes/no	yes		
33	supply-controlled cooling temperature difference (room-outside)	K	1..10	3		
40	Rapid heating max. running time	min.	10..180	60		
41	Rapid heating temperature set value	°C	10..50	21		
43	Rapid heating speed	%	30..100	100		
47	Support heating speed	%	30..100	50		
51	Support cooling speed	%	30..100	50		
56	Rapid ventilation speed	min	10..180	10		
57	Rapid ventilation speed	%	40..100	100		
62	Outside temp.controlled speed reduction starts at outside temp.	°C	-20..+10	-5		
63	Outside temp.controlled speed reduction speed	%	30..90	30		
64	Outside temp.controlled speed reduction proportional band	K	5..40	10		
100	Speed reduction when reaching minimum supply air limitation (mixing valve speed)	%	10..100	55		
120	Analog output, heat recovery Y4 T-post	s	30..300	60		
121	Analog output, heat recovery Y4 P band	K	1..20	4		
107	Filter test Time interval for message (check contamination)	h	100..5000	500		
109	Filter test Time: weekday	0 Mon 6 Sun	0..6	6		
110	Filter test Time: time of the day	h	0..23	12		
119	Heat recovery icing sensor Set value	°C	-10..30	1		
123	Heat recovery at 100% below outside temperature	°C	-30..10	4	Adjustment only by the service dept.	


NB

All of the other displayed parameters have no relevance for this equipment version and must not be changed.




The control unit saves the last 100 faults. These can be called up via the fault log or via the fault statistics.

Return from the submenu by pressing .



- Fault log

Up to a 100 faults are entered in this memory together with information about the start of the fault, text and device. The most current fault is displayed immediately when the fault log is called up.




Reset the log by pressing .

Date and time of fault
Additional faults: press or to display

Press → Yes → cleared.

- Fault statistics


This memory sums up all identical fault messages, whereby the last fault is always recorded together with the date and time.



Reset the log by pressing .


Date and time of fault
Additional faults: press or to display

Press → Yes → cleared.



If several identical faults are present, press **+** or **-** to call up the next faulty device.

Number of active faults

Fault messages are reported on the programming unit via the flashing control unit  symbol.

The display shows:


- the type of fault which has occurred (e.g. "Fault RWT")
- the device number on which the fault has occurred (1-32)
- the zone to which the air handling unit is assigned (1-8)
- the number of current faults is shown at the bottom on the right

All fault messages can be acknowledged pressing .

The display then skips to the next fault. If the faults have not been rectified, then the same fault message is re-displayed after 10 minutes.


Fault message	Effect	Cause	Remedy
Filter dirty 1, 2	Display only	Filter contamination has exceeded limit. Checked once a week at 12:00 on Sunday.	Clean filter element or replace
Motor fault fan 1 or motor fault fan 2	Affected fan is switched off - speed = 0%	Inverter fault	Allow motor to cool down, acknowledge the fault on the inverter manually via contact 23/24 in the service level (see "Basic operations / Acknowledging fault messages).
Weather sensor programming unit not present	Weather compensated control functions are no longer supported	Sensor or sensor lead faulty	Check the sensor; exact analysis available at/on the book/service level
Supply air sensor*	The air handling/ventilation units in the affected zone are switched off	Sensor or sensor lead faulty	Check the sensor; exact analysis available at/on the book/service level
No supply air sensor* present	Shutdown of the affected zones	No supply air sensor present in the zone (mixer control), sensor or sensor lead faulty	Connect supply air sensor, check sensor; exact analysis available at/on the book/service level
No sensors * present	Zone system will not start	No temp. sensors connected, supply air sensor missing or defective	Connect sensors Check sensors
Exhaust air sensor *	The air handling units in the affected zone are switched off if no supply air sensor is present	Sensor or sensor lead faulty	Check the sensor; exact analysis available at/on the book/service level
Room sensor *	The air handling units in the affected zone are switched off if no supply air sensor is present	Sensor or sensor lead faulty	Check the sensor; exact analysis available at/on the book/service level
Icing sensor: KVS or KGX	Heat recovery is switched off or does not regulate	Sensor or sensor lead faulty; limit temperature of the sensor not attained (P119); no icing sensor connected Sensor or sensor lead faulty	Check the sensor; exact analysis available at/on the book/service level. Install sensor and then connect and/or test.
RWT fault	RWT is switched off	Heat recovery system (WGR) faulty	Check system
Contamination Check filter	Display only	Maximum filter operation time exceeded (standard: 500 h)	Clean or replace filter element
No BUS users found	System cannot be taken into operation	After switching ON programming unit, no further BUS users were located - Sensor lead poss. connected to BUS cable - Short-circuit on BUS cable - Repair switch OFF - No mains supply	Check user addresses; check mains voltage at air handling units, check wiring; if boiler control system is present it must be connected to the mains supply and switched ON.
Select supply air control* in commissioning menu	System will not start up	No room sensor/exhaust sensor present in the zone, supply air sensor only	Integrate room sensor or go to temp. menu and switch to pure supply temp. control (ZF must be present), see temp. menu.

* if the supply air, room or exhaust air sensor in the system is lost, then up to 3 fault messages can occur simultaneously.



The control keys are grouped according to function. Those between the display and the indicators are used for adjusting parameters and selecting the display during normal operation.

The keys for local operation are located below the indicators.



[DISPLAY / STATUS] is used to choose the display type or to revert to display mode - either from the quick menu mode or from the menu mode.




[QUICK MENU] is used to program parameters which are included in the quick menu mode. You can switch directly between quick menu mode and menu mode.




[MENU] is used to program all parameters. You can switch directly between the menu mode and the quick menu mode.



[CHANGE DATA] is used to change the parameter selected in the menu mode or in the quick menu mode.



[CANCEL] is used to cancel changes made to a selected parameter without implementing them.



[OK] is used to confirm changes made to a selected parameter.



[+/-] is used to select a parameter, to change the selected parameter or to return to the display in line 2.



[< >] is used to select the parameter group and move the cursor when changing numerical parameters.




[STOP / RESET] is used to stop or acknowledge (reset) the compact drive after a fault (trip). The key can be switched to "active" or "inactive" via parameter 14. Line 2 flashes when the stop function is active, and this means that [START] needs to be pressed.

**NB**

Pressing [STOP / RESET] prevents the motor from running, even if the LCP2 is not connected. A restart is only possible by pressing the [START] key on LCP2.



[JOG] cancels the output frequency in favour of a preset frequency for as long as the key is pressed. This key can be rendered "active" or "inactive" via parameter 015.



[FWD / REV] is used to reverse the direction of motor rotation. This is indicated with an arrow in the display - albeit only in local operation. The key can be set to either "disabled" or "enabled" via parameter 016 (parameter 013 must be set to [1] or [3] and parameter 200 must be set to [1]).



[START] is used to start the compact drive after it has been stopped with the [STOP] key. This key is always active, but it cannot cancel a STOP command sent via the terminal strip.


**NB**


When the keys for local controls have been switched to "active", they are active both when the inverter is set to local operation and when remote control operation is selected via parameter 002. The only exception is [FWD/REV], as this key is only active in local operation.

**NB**

If no external stop function has been selected and the [STOP] key is set to "disabled" via parameter 014, then the compact drive can be started, but the only way to stop it is to disconnect the motor supply.

The setting for a fixed speed is implemented via the parameter list of the inverter, (the parameter list is enclosed with the wiring diagram).





























Wiring diagram key

KG-Kompakt


Parameters for inverter (manually controlled speed)				Parameters for inverter (automatically controlled speed)			
P.no.:	Function	manuf. setting	Wolf present	P.no.:	Function	manuf. setting	Wolf present
1	Language selection	english	Remote	1	Language selection	english	Wolf present
2	Operating mode	Remote	Remote	2	Operating mode	Remote	Remote
100	Configuration	with slippage comp.	with slippage comp.	9	Display line 2	Frequency (Hz)	Actual value (unit)
101	Line of moments	constant moment	constant moment	10	Display line 1.1	Set value (%)	Set value (unit)
128	Thermal motor prot.	cutout thermistor	cutout thermistor	11	Display line 1.2	Motor current (A)	Actual value (unit)
200	Direction of rotation	one direction only	one direction only	12	Display line 1.3	Power (Kw)	Frequency (Hz)
201	Min. frequency	0.0 Hz	0.0 Hz	100	Configuration	with slippage comp.	PID process
202/205*	Max. frequency/ set value	f Range / 50 Hz		101	Line of moments	constant moment	Quadr. M. Mit
	KG-Kompakt 1500		60 Hz	128	Therm. mot. prot.	cutout thermistor	cutout thermistor
	KG-Kompakt 2500		70 Hz	200	Direction of rotation	one direction only	one direction only
	KG-Kompakt 4000		60 Hz	201	Min. frequency	0.0 Hz	0.0 Hz
	KG-Kompakt 6000		85 Hz	202*	Max. frequency	freq. range	
	KG-Kompakt 8000		65 Hz		KG-Kompakt 1500		60 Hz
	KG-Kompakt 10000		55 Hz		KG-Kompakt 2500		70 Hz
203	Set-actual value range	min to max	min to max		KG-Kompakt 4000		60 Hz
204	Min. set value	0.0 Hz	0.0 Hz		KG-Kompakt 6000		85 Hz
207	Ramp up 1	3.0 s	50.0 s		KG-Kompakt 8000		65 Hz
208	Ramp down 1	3.0 s	20.0 s		KG-Kompakt 10000		55 Hz
322	Relay function X102	unit ready	fault	203	Set-actual value range	min to max	min to max
332	Terminal 2,digital input	set value	reset and start	204	Min. set value	0.0 Pa	0.0 Pa
334	Terminal 4,digital input	start	reset and start	205	Max. set value	50000	1000
338	Terminal 2,min.scaling	0.0V		207	Ramp up 1	3.00 s	50.0 s
339	Terminal 4,max.scaling	10.0V	10.0V	208	Ramp down 1	3.00 s	20.0 s
415	Max. actual value	1.500,000	1000	215 *	Fixed set	0%	10
416	Display value	%	Pa	323	Relay function X102	unit ready	fault
440	PID P amp.	0.01	0.6	332	Terminal 2,digital input	set value	set value
441	PID integr. Time	9999s	6	334	Terminal 4,digital input	start	reset and start

* Can be individually adjusted by the customer to meet his specific requirements.

Parameters for inverter (manually controlled speed)				Parameters for inverter (automatically controlled speed)			
P.no.:	Function	manuf. setting	Wolf present	P.no.:	Function	manuf. setting	Wolf present
1	Language selection	english	Remote	1	Language selection	english	Wolf present
2	Operating mode	Remote	Remote	2	Operating mode	Remote	Remote
100	Configuration	with slippage comp.	with slippage comp.	9	Display line 2	Frequency (Hz)	Actual value (unit)
101	Line of moments	constant moment	constant moment	10	Display line 1.1	Set value (%)	Set value (unit)
128	Thermal motor prot.	cutout thermistor	cutout thermistor	11	Display line 1.2	Motor current (A)	Actual value (unit)
200	Direction of rotation	one direction only	one direction only	12	Display line 1.3	Power (Kw)	Frequency (Hz)
201	Min. frequency	0.0 Hz	0.0 Hz	100	Configuration	with slippage comp.	PID process
202/205*	Max. frequency/ set value	f Range / 50 Hz		101	Line of moments	constant moment	Quadr. M. Mit
	KG-Kompakt 1500		60 Hz	128	Therm. mot. prot.	cutout thermistor	cutout thermistor
	KG-Kompakt 2500		70 Hz	200	Direction of rotation	one direction only	one direction only
	KG-Kompakt 4000		60 Hz	201	Min. frequency	0.0 Hz	0.0 Hz
	KG-Kompakt 6000		85 Hz	202*	Max. frequency	freq. range	
	KG-Kompakt 8000		65 Hz		KG-Kompakt 1500		60 Hz
	KG-Kompakt 10000		55 Hz		KG-Kompakt 2500		70 Hz
203	Set-actual value range	min to max	min to max		KG-Kompakt 4000		60 Hz
204	Min. set value	0.0 Hz	0.0 Hz		KG-Kompakt 6000		85 Hz
207	Ramp up 1	3.0 s	50.0 s		KG-Kompakt 8000		65 Hz
208	Ramp down 1	3.0 s	20.0 s		KG-Kompakt 10000		55 Hz
322	Relay function X102	unit ready	fault	203	Set-actual value range	min to max	min to max
332	Terminal 2,digital input	set value	reset and start	204	Min. set value	0.0 Hz	0.0 Hz
334	Terminal 4,digital input	start	reset and start	207	Ramp up 1	3.0 s	50.0 s
338	Terminal 2,min.scaling	0.0V		208	Ramp down 1	3.0 s	20.0 s
339	Terminal 4,max.scaling	10.0V	10.0V	322	Relay function X102	unit ready	fault

Settings for the controller of the rotation-type (RWT) heat exchanger

8-pole dip switch



Setting for the PCB BAK/AFK

10-pol dip switch



Note the following before taking the control panel into operation:

1. All connections must be made in acc. with the regulations of the local electricity supplier.
2. All connecting and contact screws/bolts must be checked for tightness, as must any non-assigned contacts, (risk of loosening in transit).
3. Adjust the thermal motor protection relay to the rated motor current.
4. Compare the mains voltage with the supply voltage of the control panel.
5. Do not route leads of sensors, actuators and of 24V-controls together with 230V/400V-cables.
6. The main isolator Q1 must never be switched off, to ensure that the system is protected against frost/freezing.
7. Parameter 202 represents a maximum limit for the frequency of the fan motor unit. Never adjust this parameter beyond the preset limits, otherwise injury or material losses may result.

Comp.	Contact	Meaning
N1.1		Main PCB BAK/AFK
	N/PE/L1	230 V supply for GC programming unit (if required)
	eBus	BUS connection via eBus
	KM	Zero volt contact, refrigerating machine demand (max. 2A / AC3)
	BR	Zero volt contact, heater boiler demand (max. 2A / AC3)
	A/Y3/A0	Only connected for temperature control with variable speed
	U / S9	Connection fault, refrigerating machine
		Fault contacts S1 - S11 bridged when unassigned
N2.1		Programming unit GC
N3.1		230V supply for rotation-type (RWT) control unit heat exch.
N3.2		Actuating signal rotation-type (RWT) control unit heat exch.
N3.3		Fault contact for rotation-type (RWT) control unit heat exch.
M1		Positioning motor for fresh air/expelled air damper (ALK, max.2A/ AC3,230V)
M2		Heating circuit pump HKP (max. 2A / AC3, 230V)
M3		Cooling circuit pump KKP (max. 2A / AC3, 230V)
M5		Plate heat exchanger bypass positioning damper (KGX)
X1		Terminal strip 230V
X100		Inverter terminal strip, interface to programming unit
X101		Inverter terminal strip, analog/digital signals
X102		Inverter terminal strip, fault relay
F1		Control fuse, climate control unit
LCP 2		LCP 2 Programming unit for both inverters (supply + exhaust)
B1		Supply air pressure sensor (for pressure/volumetric flow rate control only)
B2		Exhaust air pressure sensor (for pressure/volumetric flow rate control only)
B3		Supply air sensor ZF
B4		Exhaust air sensor AF
B5		Room sensor (room sensor + set temp. encoder) RF (RF + SW)
B6		Idling sensor (required only for KGX) VR
B7		Differential pressure switch, supply air filter
B8		Differential pressure switch, exhaust air filter
B11.1		Frost stat
B12		Connection for fire alarm
B13		Outside temperature sensor AT
Y1		Heating circuit mixer HKM, 24 V DC actuator, infinitely variable 0-10V
Y2		Cooling circuit mixer KKM, 24V DC actuator, infinitely variable 0-10V
FU1		Motor with inverter (FU) for supply air
FU2		Motor with inverter (FU) for exhaust air
Q1		Main isolator
Q2		Protective motor switch, supply air fan
Q3		Protective motor switch, exhaust air fan
J1		Control fault message for central building control systems (zero volt contact)
J2		Control of central building control systems

Wiring colours:

Primary (main) circuit:	black	N conductor:	blue
Control circuit:	red	PE conductor:	yellow/green

Use flexible leads/cables.

The design documents are protected by copyright and must not be duplicated or used for other purposes.